

FMT Fridge

Hvis du ikke kan indstille temperaturen fra +20° til -25°, men den kun kan stilles i et begrænset område, kan du udvide området på følgende måde.



Tryk på "SET" knappen.
(ca. 8 sek.)
Til der kommer et bip
og H--°C begynder at
blinke.



Tryk på "SET" knappen.
(ca. 8 sek.)
Til der kommer et bip
og L--°C begynder at
blinke.



Hold "UP" eller
"Down" knappen nede
til der står den
temperatur du ønsker
skal være den højeste.
Den gemmer selv efter
ca. 4 sekunder.



Hold "UP" eller "Down"
knappen nede til der står
den temperatur du
ønsker skal være den
laveste.
Den gemmer selv efter
ca. 4 sekunder.



Camping Agenten

Leverandør til Camping & Outdoor branchen